



# SGG Climaplus® Screen

# Brugervejledning for persienne termoruder

Tillykke med Deres nye persienneprodukt. En termorude med en integreret persienne er et produkt med mange indbyggede fordele, som De vil få glæde af i mange år. Denne brugervejledning giver svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende brugen af persiennetermoruder. Ved at følge disse enkle retningslinier, sikres at produktet ikke lider overlast.

## Generelt

Temperaturen i en termorudes hulrum kan ved påvirkning af sollys blive meget høj. Når en persienne integreres i en termorude vil persienneafskærmningen bevirke, at temperaturen stiger yderligere. Ved brug er det vigtigt, at man sikrer en ensartet afskærmning af hele rudens areal, og derved opnår en jævn opvarmning af glasset. En ujævn opvarmet termorude medfører termiske spændinger i glasset, og kan medføre glasbrud. Afskærmningsmaterialet må derfor aldrig være kørt delvist op i længere tid.



Derfor anbefaler vi at der altid anvendes hærdet glas i persiennetermoruder, idet hærdet glas er bedst egnet til at modstå de spændinger der måtte forekomme i glasset.



Lad altid en fagmand udføre monteringen af persiennetermoruden inklusiv tilbehør. Fejlmonterede produkter er ikke dækket af leverandørens garanti.



Afskærmning	Funktioner	Brugervejledning
Lamel	<b>Hæv, sænk &amp; vip</b> er mest almindeligt. Er funktionen begrænset til <b>vip</b> , er det ofte en naturlig følge af rudens bredde- og højdeforhold, eller rudens samlede areal.	Undlad at køre lamellerne helt op i længere tid, idet sampakkede lameller kan klistre sammen ved høje temperaturer. Lad derfor <u>altid</u> lamellerne være kørt helt i bund, så de dækker hele rudens areal. Brug <b>vip</b> funktionen til at skærme for lys, varme, udsyn eller indkig.
Plissé gardin	Udelukkende <b>hæv &amp; sænk</b> .	Lad altid plisségardinet dække hele rudens areal ved afskærmning.
Rulle gardin	Udelukkende <b>hæv &amp; sænk</b> .	Lad altid rullegardinet dække hele rudens areal ved afskærmning.



## Betjening

### Manuel

Vær altid placeret lige ud for det sted hvor persiennen skal betjenes. Frigør snoren fra snorholderen før betjening. Undgå ryk i snoren, brug rolige jævne bevægelser. Udfør den ønskede betjening. Sæt snoren i snorholderen efter betjening.



### Motor

Motoren er dimensioneret til den enkelte persiennemodel, og kan ikke lide overlast. Med en korrekt dimensioneret strømforsyning, samt en behovsdesignet motorstyring, er det kun fantasien der sætter grænser for på hvilken måde de mulige persiennefunktioner kan aktiveres. Sæt Dem, før brug, grundigt ind i hvordan persiennefunktionerne kan og skal aktiveres.



### Fugtige miljøer

Persiennetermoruder med udvendig manual eller motoriseret funktionsstyring må ikke monteres i miljøer med høj luftfugtighed. Fugten trænger ind i funktionsstyringen og beskadiger produktet.

### Rengøring

Udvendigt monterede persienne dele rengøres skånsomt med let fugtig ren klud. Lad persiennens afskærmningsmateriale være sammenpakket / -rullet ved glasrengøring.



### Vedligehold

Produktet kræver ikke brugervedligehold.