




SGG Climaplus® Screen

Generelle retningslinier

Termoruder med indbyggede persiener skal behandles med den største omhu gennem alle led, så glasproduktet ikke tager skade.

De mest kritiske faser er nævnt nedenfor, og det er vigtigt at alle der arbejder med persienertermoruder i disse faser er bevidste omkring retningslinierne, samt agerer i henhold til disse.

Rekvirer derfor altid de nødvendige installations- og montagevejledninger, så fejl og havari undgås. Overholdes nedennævnte retningslinier ikke kan det medføre, at garantien på glasproduktet bortfalder.

TRANSPORT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persienertermoruden skal altid transporteres lodret med persiennen i vandret position. ▪ Persiener som kan hæves/sænkes skal altid være hævet ved transport.
MODTAGELSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risikoen for varerne overgår til køber ved aflæsning, og derfor har køber pligt til at kontrollere leverede varer for transportskader straks ved modtagelse. ▪ Anmeldelse af brækage og lign. skal ske til chaufføren inden frakørsel. ▪ Anmeldelse af andre fejl og mangler skal ske senest 3 dage efter varens modtagelse.
OPBEVARING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruderne skal opbevares tørt og solafskærmet. ▪ Ruder skal stå på kanten, på et plant underlag, hældning ca. 7°, med persiennen øverst. ▪ Mellem væg og rude anbringes filtlag, blød plade el. lign. på 10 cm brede brædder. ▪ Fastgørelsesbånd skal løsnes/fjernes så ruderne ikke står i spænd. ▪ Ruder skal flyttes enkeltvis så glasset ikke ridses, og kanterne beskadiges. ▪ Under hele byggeperioden skal strømkoblingspunktet og de medsendte betjeningskomponenter beskyttes mod slag og byggesmuds, opløsningsmidler, syrer og andre kemikalier, snavset vand og skarpe genstande. ▪ Henstilles en persienertermorude med lamelafskærmning til opbevaring skal persiennen straks køres ned, og lamellerne være i vandret position.
MONTAGE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Glasindustriens Samarbejdsorganisations monteringsanvisning for termoruder skal altid følges. ▪ Når en persienertermorude med lamelafskærmning er monteret skal persiennen straks køres helt ned, og lamellerne være i vandret position. ▪ Persienertermoruder med udvendig manual eller motoriseret funktionsstyring må <u>ikke</u> monteres i miljøer med høj luftfugtighed. Fugten trænger ind i funktionsstyringen og beskadiger produktet.
SLUTTEST	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontroller altid at strømtilslutninger og betjeningskomponenter er korrekt monteret inden montagen afsluttes. ▪ Strømforsyning, strømtilkobling og motorstyring på motordrevne persienertermoruder skal installeres og testes af autoriseret montør. ▪ Test altid hver eneste persienertermorudes funktion efter montage.
SPECIAL BRUG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikal monterede persienertermoruder må kun betjenes når de hænger lodret. ▪ Gående, horisontalt svingende rammer / topstyrede vinduer må max. vippe 15° fra lodret hvis persiennen er i sænket stilling. <div style="text-align: right;">  </div>